

# 一线多拨

## 1、添加多拨用的虚拟接口

网络配置 — 一线多拨，点击<添加>。

在弹出的【添加新一线多拨】窗口设置多拨用虚拟接口的参数。

### 添加新一线多拨

\* 网络接口

MAC地址

备注

网络接口：WAN0（多拨线路所在的网络接口）

MAC 地址：（多拨虚拟接口自定义 MAC 地址）

备注：电信 AD 多拨 1（备注内容）

点击<提交>，多拨用虚拟接口创建完成。

## 2、通过多拨虚拟接口建立 WAN 线路

网络配置 — 广域网 (wan)，点击<添加>。

在弹出的【添加新广域网】窗口中设置 WAN 线路参数。

添加新广域网

网络接口: veth3

连接类型: 请选择...

MTU: 为空表示默认参数

MAC地址:

静态DNS1:

静态DNS2:

静态DNS3:

外网带宽(Kbps): 上 下

运营商: 请选择...

默认路由: 否

启用状态: 启用

取消 提交

网络接口: veth3 (选择新建 WAN 线路使用的多拨虚拟接口)

其它参数: 参见说明文档

点击<提交>, 多拨虚拟接口上的 WAN 线路即添加完成。

### 特别提示:

多拨需要 ISP 线路本身支持才可以。